

Anschlussleitung:

„Leitung von der Versorgungsleitung in Fließrichtung gesehen bis zur Hauptabsperrvorrichtung hinter der Messeinrichtung (siehe Bild).

Arbeiten an der Anschlussleitung dürfen ausschließlich von den Stadtwerken Schlüchtern durchgeführt werden.

Bitte Informieren Sie uns frühzeitig über Auffälligkeiten in diesem Bereich.



Hausinstallationen:

alle folgenden Bauteile fallen in den Verantwortungsbereich des Hauseigentümers.

Die Trinkwasser-Hausinstallation in Deutschland unterliegt strengen gesetzlichen und technischen Vorschriften, um die Hygiene und Qualität des Lebensmittels Trinkwasser zu sichern.

Beauftragen Sie zur Unterhaltung immer eine ausgewiesene Fachfirma

Stadtwerke Schlüchtern

Geschäftliche Hauptadresse:
Krämerstraße 2

Wasserwerk :
Elmer Aue 2

Telefon: 06661 85-0 - Rathauszentrale
Telefon: 06661 85-450 - Wasserwerk
Telefax: 06661 85-499

wasserwerk@schluechtern.de



Hinweise und Benutzeranleitung

**zu den von den
Stadtwerken
Schlüchtern
verwendeten**

Digitalenzählern

Die Stadtwerke Schlüchtern verwenden Ultraschall-Wasserzähler mit Funkauslesung

Diese haben einen längeren Wechselrhythmus mit stichprobenartigen Eichkontrollen bis zu 15 Jahre (mechanische Zähler maximal 6 Jahre).

Viele Zähler erkennen Leckagen nur nach dem Zähler – obwohl die größten Verluste davor entstehen: unsichtbar und ungemessen. Die Stadtwerke Schlüchtern erhalten die nötigen Einblicke, um früher zu handeln, Wasserverluste deutlich zu reduzieren und das zu schützen, was wirklich zählt.

Die Übermittlung der Werte erfolgt drahtlos zu einem vorbeifahrenden Auto der Stadtwerke bei 30 bis 40 Km/h.

Die Auslesung erfolgt überwiegend zur Abrechnung der verbrauchten Wassermenge, der Lokalisierung von Leckagen und Rohrbrüchen und der Sicherstellung der Trinkwasserqualität.

(die Datenschutzerklärung ist unter www.Schluechtern/Stadtwerke - FAQ - Bedienung der Ultraschall-Wasserzähler einsehbar)



-  **Rückfluss:** Wasser fließt in die falsche Richtung
-  **Leckage:** Konstanter Wasserverbrauch
-  **Rohrbruch:** Hoher Wasserverbrauch
-  **Trocken:** Kein Wasserkontakt
-  **Manipulationsversuch**
-  **Kommunikation aus:** Funk ist ausgeschaltet
-  **Tiefer Batteriestand:** 6 Monate vor Batterie Ende

Die Ultraschall-Wasserzähler verwandeln Daten in echten Nutzen: frühere Leckageerkennung, nachhaltiges Wassermanagement, präzise Abrechnung, gesicherte Compliance und höhere betriebliche Effizienz.

Durchlaufende Wasserverbraucher (z.B. überlaufende Toilettenspülung), Überdurchschnittliche Wasserverbräuche oder Leckagen in Ihrer Hausinstallationen können Sie anhand der Zählerangaben direkt erkennen.

Im Falle von Auffälligkeiten innerhalb der Auslesungen werden die Grundstückseigentümer hierüber informiert.*

Die Mitarbeiter der Stadtwerke stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

*(Die Information des Grundstückseigentümers ist eine freiwillige Leistung. Es besteht kein Anspruch auf Information und es können hieraus keine Ansprüche gegenüber den Stadtwerken entstehen)

BENUTZERANLEITUNG

Datum:

Zählerstand beim Zählerwechsel:

flowIQ® 2200 ist ein elektronischer Wasserzähler ohne beweglichen Teile. Der Zähler erfordert keine Wartung und kann vom Wasserversorgungsunternehmen fernausgelesen werden.

Das Display des Zählers zeigt den Wasserverbrauch an. Die großen Ziffern zeigen die Wassermenge in Kubikmeter und die kleinen Ziffern in Litern an (in diesem Beispiel ist der Zählerstand 7088,040 m³).

Infocode:	Bedeutung:
	Das Wasser im Zähler ist während der letzten 24 Stunden keine Stunde lang still gestanden. Dies kann ein Zeichen eines undichten Wasserhahns, eines laufenden Toilettenspülkastens oder einer Leckage nach dem Zähler sein.
	Der Wasserverbrauch ist für eine halbe Stunde auf einem konstant hohen Niveau geblieben, was auf einen Rohrbruch hindeutet.
	Der Zähler ist trocken. In diesem Falle wird nichts gemessen.
	Das Wasser läuft in die falsche Richtung durch den Zähler.
	Betrugsversuch. Der Zähler darf nicht mehr für Abrechnungszwecke verwendet werden.
	RADIO OFF blinkt. Der Zähler befindet sich immer noch im Transportmodus, und der eingebaute Funksender ist ausgeschaltet. Der Sender schaltet automatisch ein, wenn der erste Liter Wasser durch den Zähler durchgelaufen ist.
	RADIO OFF leuchtet dauerhaft. Der Funk ist permanent ausgeschaltet. Kann über METERTOOL oder DataTool aktiviert werden.
	Dieses Symbol erscheint, wenn die erwartete Restkapazität 6 Monate beträgt (oder wenn die Spannung 2,9 V unterschreitet).

Die Infocodes    und  schalten sich automatisch aus, wenn die Bedingungen für das Aktivieren nicht mehr bestehen. Mit anderen Worten,  schaltet sich aus, wenn das Wasser eine Stunde lang stillgestanden hat,  schaltet sich aus, wenn der Verbrauch auf das normale Niveau zurückgegangen ist,  schaltet sich aus, wenn das Wasser in die richtige Richtung fließt, und  schaltet sich aus, wenn der Zähler mit Wasser gefüllt ist.  bleibt jedoch eingeschaltet, wenn es einen Betrugsversuch gegeben hat.